

# Reset



Permite hacer un reset, restableciendo la calibración del canal a los valores de fábrica

## Pasos para un C-650

Acceder al menú Información pulsando la tecla "INF"

INFORMACION
1. MANIOBRA SETPOINTS
2. SALIDAS ANALOGICAS
3. EQUIPO Y COMUNICACIONES
4. AJUSTES DE SERVICIO

AJUSTES DE SERVICIO
1. GENERAL
2. ENTRADAS
3. SALIDAS ANALOGICAS
4. RELES

SELECCION DE ENTRADA
CANAL 1 (--)
CANAL 2
CANAL 3
CANAL 4

SERVICIO ENTRADA 1
1. RESET CALIBRACION CANAL 1 (--)
2. FILTRO LECTURA CANAL 1 (--)
3. COMPENSACION GANANCIA CANAL 1 (--)
4. COMPENSACION LINEAL CANAL 1 (--)

CANAL 1 - [--]  
RESET CALIBR

## Pasos para un C-640

Acceder a los códigos de servicio pulsando la tecla "CAL" varios segundos

SERVICE CODE  
0000

SERVICE CODE  
0011

CANAL 1 - [C1]  
RESET CALIBR

Si se quiere resetear el Canal-2, introducir el SERVICE CODE 0012, para el Canal-3 el SERVICE CODE 0013 y para el Canal-4 el SERVICE CODE 0014